

Schritt-für-Schritt-Anleitung Bio-Spachtelmasse in Pulverform

Es sind nur noch ein paar Schritte zu einem natürlichen und glatten Untergrund!

Bereite folgende Utensilien vor:

- ecofave Bio-Spachtelmasse in Pulverform
- Ausreichend großes Gefäß und sauberes kaltes Wasser in der angegebenen Menge
- Bohrmaschine oder Akkuschauber mit Quirl
- Spachtel
- FFP2-Maske (während des Anrührens empfohlen), Schutzbrille und Handschuhe

Überprüfe den Untergrund und bereite ihn vor:

Der Untergrund muss fest, trocken, fett- und staubfrei sein. Detaillierte Informationen findest du auf unserem Informationsblatt „Untergründe“.

Verwandle die Pulverspachtel schnell und einfach in eine verarbeitungsfertige Masse:



SCHRITT 1:

Zuerst sauberes kaltes Wasser in ein Gefäß füllen.

- 0,25 l Wasser für 400 g Pulverspachtel
- 1,25 l Wasser für 2 kg Pulverspachtel



SCHRITT 2:

Pulverspachtel einstreuen.



SCHRITT 3:

2-3 min. mit einem elektrischem Rührgerät klumpenfrei aufrühren.

Tipp: Kleinere Mengen Spachtelpulver kannst du auch mit dem Spachtel gut aufrühren.

**SCHRITT 4:**

Spachtelmasse ca. 5 min. ruhen lassen.

**SCHRITT 5:**

Nochmals kurz aufrühren.

**SCHRITT 6:**

Mit der fertigen Masse spachteln.

Beachte bei der Verarbeitung:

- Du kannst die Spachtelmasse mit einer Spachtel oder Glättkelle auftragen.
- Der Auftrag pro Schicht darf maximal 5mm betragen. Bei Bedarf kannst du eine weitere Schicht nach vollständiger Trocknung der vorherigen Schicht auftragen.
- Achte darauf, dass die Verarbeitungstemperatur nicht unter 7°C liegen darf.

Kalk ist alkalisch! Trage während des Anrührens eine Schutzbrille und eine Maske. Schütze Augen und Haut auch während des Spachtelns.

Schau dir gerne unsere Video-Anleitung an:

