

## Schritt-für-Schritt-Anleitung Bio-Tiefengrund in Pulverform

Es sind nur noch ein paar Schritte zu einer zuverlässigen Grundierung!

### Bereite folgende Utensilien vor:

- ecofave Bio-Tiefengrund in Pulverform
- Ausreichend großes Gefäß und sauberes kaltes Wasser in der angegebenen Menge
- Bohrmaschine oder Akkuschauber mit Quirl
- Streichbürste, Abklebeband und Malervlies
- FFP2-Maske (während des Anrührens empfohlen), Schutzbrille und Handschuhe

### Überprüfe den Untergrund und bereite ihn vor:

Der Untergrund muss fest, trocken, fett- und staubfrei sein. Detaillierte Informationen findest du auf unserem Informationsblatt „Untergründe“.

### Verwandle die Pulvergrundierung schnell und einfach in einen wirksamen Tiefengrund:



#### SCHRITT 1:

Zuerst sauberes kaltes Wasser in ein Gefäß füllen.

- 2 l Wasser für 100 g Pulvergrundierung
- 4 l Wasser für 200 g Pulvergrundierung



#### SCHRITT 2:

Pulvergrundierung einstreuen.



#### SCHRITT 3:

2-3 min. mit einem elektrischem Rührgerät klumpenfrei aufrühren.

**SCHRITT 4:**

Tiefengrund ca. 30 min. ruhen lassen.

**SCHRITT 5:**

Mit der angegebenen Menge Wasser verdünnen und kurz aufrühren.

- 3 l Wasser für 100 g Pulvergrundierung
- 6 l Wasser für 200 g Pulvergrundierung

**SCHRITT 6:**

Tiefengrund gleichmäßig streichen.

**Beachte bei der Verarbeitung:**

- Trage den Tiefengrund satt auf und arbeite ihn gleichmäßig in den Untergrund ein.
- Bei extrem saugenden Untergründen ist ein zweiter Auftrag nach acht Stunden Trocknung notwendig.
- Der nachfolgende Farbanstrich sollte erst nach einer Trockenzeit von mindestens acht Stunden erfolgen.
- Achte darauf, dass die Verarbeitungstemperatur nicht unter 7°C liegen darf.

**Kalk ist alkalisch! Trage während des Anrührens eine Schutzbrille und eine Maske. Schütze Augen und Haut auch während des Streichens.**

Schau dir gerne unsere Video-Anleitung an:

